

Allgemeine Anleitung zum Vinyl Dachwechsel:

Arbeiten Sie bei der Vinyl Dachmontage stets zu zweit!

Das Blech des Fahrzeuges muss eine Mindesttemperatur von 15 Grad haben, damit der Kleber perfekt klebt. Vor der Vinyl Dachmontage im Winter das Fahrzeug am besten über Nacht in eine beheizte Garage stellen.

1: Packen Sie das Vinyl Dach sofort nach Erhalt aus und legen es einige Tage flach auf dem Boden oder dem Fahrzeugdach aus, damit keine Knickstellen entstehen können.

2: Demontieren Sie am Fahrzeug vorsichtig sämtliche Zierleisten die an das Vinyl Dach angrenzen.

3: Wenn Ihr Fahrzeug ein Schiebedach hat, demontieren Sie auch das Schiebedach. Vorsicht, bei einigen Modellen ist es erforderlich auch die Front und Heckscheibe zu demontieren.

4: Entfernen Sie nun das alte Vinyl Dach.

5: Entfernen Sie mit Lösungsmittel (mit Aceton oder ähnlichem) und Küchenschwämmen die alten Klebereste vom Blech.

6: Schleifen Sie das Blechdach mit einem ganz feinen Schleifpapier leicht an.

7: Reinigen Sie jetzt das Blech nochmals mit Lösungsmittel und einem feinen Tuch.

8: Legen Sie das neue Vinyl Dach auf Ihren Wagen und richten Sie es nach den Nähten aus, so dass die Nähte links und rechts den gleichen Abstand zur Außenkante des Fahrzeugdaches haben. Beachten Sie hierbei das überall genügend Stoff über steht.



9: Ist das Vinyl Dach zu Ihrer Zufriedenheit ausgerichtet, so fixieren Sie es mit Klebeband, dass es gegen versehentliches Verrutschen gesichert ist.

10: Jetzt legen Sie immer nur einen Teil des Stoffes um und arbeiten Stück für Stück. Eins Stück sollte nicht größer als ca. 60cm sein.

11: Sie arbeiten am besten in drei oder vier Teilstücken.



12: Beginnen Sie von hinten mit der C-Säule.



13: Bestreichen Sie die Rückseite des Dachbezuges mit dem Kleber sehr gleichmäßig und dünn, am besten mit einem Pinsel. Während der Arbeiten kann der Kleber auf der Rückseite des Vinyl Dachbezuges trocknen, das ist kein Problem.

14: Danach bestreichen Sie, ebenfalls mit einem Pinsel, zügig und sehr gleichmäßig das Blechdach, legen den Stoff dann auf das Blechdach und drücken ihn mit den Händen gut an. Beim Auflegen des Vinyl Dachbezuges auf das Blechdach darf der Kleber auf dem Blech nicht getrocknet sein!

15: Streifen Sie evtl. Bläschen mit den Händen zum Dachende hin aus, dass die Luft entweichen kann. Schritt 13 und 14 werden bei allen Teilstücken wiederholt.

16: Bei Fahrzeugen mit Schiebedach schneiden Sie das Loch für das Schiebedach erst nach der kompletten Vinyl Dachmontage aus.

17: Erst zum Schluss schneiden Sie an allen Seiten das Vinyl Dach in die passende Größe und Kleben die Ränder an. Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Vinyl Dachstoff weggeschnitten wird.

18: Bei den Kleinarbeiten an allen Ecken und Enden arbeiten Sie am besten mit einem scharfen Teppichmesser oder einem Chirurgenmesser. Hierbei ist genaues und geduldiges Arbeiten erforderlich.

19: Lassen Sie nun den Kleber etwa 24 Stunden austrocknen.

20: Zum Schluss werden die Scheiben, gegebenenfalls auch das frisch bezogene Schiebedach und alle entfernten Teile wieder montiert.

Viel Freude mit Ihrem neuen Vinyl Dach!

www.vinyldach.com

Für viele Opel und Ford Modelle, die vom Werk aus ein Vinyldach hatten, sind Originalschablonen zur Herstellung eines neuen Vinyldach vorhanden.

Es kann auch für jedes andere Fahrzeug ein neues Vinyldach angefertigt werden, hierzu wird das alte Vinyldach oder eine vom Kunden angefertigte Schablone aus Folie oder eine Skizze mit den Maßen benötigt.

Vinyldachstoff Meterware? Kein Problem. Jede beliebige Menge an Laufmetern kann bei uns in jeder Farbe bestellt werden. Ein Laufmeter ist 1 Meter x die Rollenbreite. Die Rollenbreite beträgt bei allen unseren Stoffen zwischen 140cm und 150cm.

Die erhältlichen Vinyldachfarben sind: schwarz, weiß, dunkelblau, dunkelbraun, gelb, gold und silber. Gerne senden wir Ihnen ein kleines Stoffmuster vorab zu.

Damit bei der Montage genügend Spielraum vorhanden ist, sind unsere Vinyldächer sicherheitshalber an jeder Seite ca. 3cm länger als benötigt.

Bei Fahrzeugen mit Schiebedach wird das Vinyldach ohne den Ausschnitt für das Schiebedach geliefert. Ein Zusatzstoffteil für das Schiebedach ist in ausreichender Größe dabei.

Unser komplettes Lieferprogramm finden Sie auf unserer Webseite:

www.vinyldach.com